

THM-18MR-FE500-FX-A (220V) 接线图

屏幕型号: FE430PLC
plc型号: FX2N


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏+PLC下载口

NC

晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
L	N	COM0	Y4	Y5	Y6	Y7	COM1	Y10	Y11	Y12	Y13	COM	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	0V	24V



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--