

输入属于NPN型，无需要外接电源，直接短接COM和X点即可

