



模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

按键地址

F1到F4　对应PLC　X14到X17

F5到F8　对应PLC　M8085到M8088

按键灯地址

F1到F8　对应PLC　M8091到M8098



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	